


## Betjeningsvejledning

### 998DR Hundetræningshalsbånd



1. Antenne
2. LED lygte
3. LED indikator
4. LCD display

#### Display:

- Styrke 0-100
- Statisk chok-mode
- Vibrations-mode
- Beep-mode
- Lys-mode
- 1** Kanal 1
- 2** Kanal 2
- Svagt batteri

#### Knapper:

5. Op/Ned
6. LED lygte
7. Kanalvalg
8. Aktiver funktion
9. Valg af funktion

## **Ibrugtagning**

1. Oplad sender og modtager.
2. Væk sender ved tryk på en vilkårlig knap.  
Vælg kanal 1 på (7). Den valgte kanal vises i displayet.  
Vælg statisk chock-mode ⚡ på (9) og sæt styrken til "0" ved at trykke på (5) som ekstra sikkerhedsforanstaltning.  
Vælg vibrations-mode 📳 på (9) og sæt styrken til "20", eller vælg alternativt Beep-mode 🔊.  
Den valgte funktions-mode vises i displayet.
3. Nulstil modtageren med en pen, papirclip eller lignende i hullet overfor ladestikket..  
Du hører et kort bip, og en lysdiode anes igennem siden på huset.
4. Tryk straks herefter på (8).  
Du hører igen et kort bip, hvilket betyder, at sender og modtager nu er parret.
5. Halsbåndet er nu klar til brug og vil vibrere med den valgte styrke eller bippe ved tryk på (8).
6. Hvis du har 2 modtagere, så vælg kanal 2 på senderen og gentag herefter pkt.2-4.

Vær opmærksom på, at pkt. 2 og 3 skal gentages, hvis sender eller modtager aflades helt (bør undgås).

## **Strømsparefunktioner**

Bemærk, at såvel sender som modtager er udstyret med strømsparefunktioner for at spare på batterierne.

Sender:

Senderen går i dvale efter 90 sekunder, hvis den ikke bliver brugt.  
For at vække den skal du blot trykke en vilkårlig knap.

Senderen slukker efter yderligere nogle minutter uden brug,  
For at tænde den skal du trykke på Mode-knappen (9) i ca. 3 sekunder.

Modtager:

Modtageren er udstyret med en bevægelses-sensor. Hvis modtageren ikke er i brug, eller hvis hunden ikke har rørt sig i nogle minutter, slukkes den. Den grønne lysdiode er nu ikke længere synlig.

Modtageren tændes igen, når den rystes svagt, eller når hunden bevæger sig. Lysdioden er igen synlig.

God fornøjelse!

Ekstra modtager: [https://www.alabazar.dk/shop\\_dk/extra-receiver-for-dog-training-collar-998dr.html](https://www.alabazar.dk/shop_dk/extra-receiver-for-dog-training-collar-998dr.html)